



20_000075_01

Fig. 1: embrague XTend con útil especial (ejemplo)

1 Útil especial

Desactivar la compensación de desgaste durante el desmontaje

Dependiendo de la variante de XTend, es necesario utilizar un útil especial para el desmontaje.

Ejemplos:

Opel	1.6 CDTi	3000 950 669
Peugeot	1.6 HDi / 1.6 BlueHDi	3000 950 671

AVISO

El útil especial (1) bloquea el mecanismo de reajuste y evita con ello el reajuste no deseado de la compensación de desgaste. Realizar el desmontaje para reutilización o inspección exclusivamente con el útil especial (1). El útil especial se puede obtener del fabricante del vehículo.

1. Insertar el útil especial (1) (Fig. 1).
 → El mecanismo de reajuste está bloqueado.
2. Desmontar el embrague XTend. Tener en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo.
3. Retirar el útil especial (1).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation