



Bild 1: XTend koppling

1 Mutter

2 Husstopp skruvat

Bygga in XTend koppling

1. Skruva XTend tryckplattan på svänghjulet resp. dubbelmassesvänghjulet. Dra åt fästskruvarna i kors med korrekt åtdragningsmoment.
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.
2. Dra åt muttern (1) på husstoppet (2) med 8 Nm.
→ Slitagekompensering för XTend tryckplatta aktiv.

Demontera XTend koppling (för återanvändning)

1. Lossa muttern (1) på husstoppet (2). Skruva inte bort muttern (1) helt.
→ Slitagekompensering för XTend tryckplatta inaktiv.
2. Lossa fästskruvarna i kors.
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.



Den inaktiva slitagekompenseringen förhindrar att inställningen ändras ofrivilligt vid demontering och inbyggnad.

Observera serviceinformationen:

- Kopplingslamell - kontrollera axialkast (12012 SV)
- Kopplingsmontering personbil och nyttofordon - infettning av navprofil (11726 SV)
- Kopplingsmontering personbil och nyttofordon - infettning/ej infettning av styrrör (11725 SV)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation