



1. ábra: XTend kuplung

1 anya

2 házútköző rácsavarozva

XTend kuplung beszerelése

1. Csavarozza rá az XTend kuplung nyomólapját a lendkerékre, ill. a kettős tömegű lendkerékre (KTL-re). Átlósan húzza meg a rögzítőcsavarokat a helyes meghúzási nyomatékkal. Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait.
2. Húzza meg a (2) házútköző (1) anyáját 8 Nm-el.
→ Az XT kuplung nyomólapjának kopáskiegyenlítő szerkezete működés működő állapotban van.

XTend kuplung kiserelése (újbolí felhasználás céljából)

1. Lazítsa meg a (2) házútköző (1) anyáját. De még ne csavarja le teljesen az (1) anyát.
→ Az XTend kuplung nyomólapjának kopáskiegyenlítő szerkezete működésképtelen állapotban van.
2. Átlósan lazítsa meg a rögzítőcsavarokat.
Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait.



A működésképtelen kopáskiegyenlítő szerkezet megakadályozza, hogy ki- és beszereléskor akaratlanul elállítsák a nyomólapot.

Vegye figyelembe a következő Szervizinformációkat:

- Kuplungtárcsa - oldalütés-ellenőrzése (12012 HU)
- Személygépkocsi és haszongépjármű tengelykapcsoló beépítés - Agyprofil zsírozása (11569 HU)
- Személygépkocsi és haszongépjármű tengelykapcsoló beépítés - Vezetőcső zsírozása / nem zsírozása (11554 HU)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation