



Εικ. 1: Συμπλέκτης XTend

1 Παξιμάδι

2 Βιδωτό στοπ περιβλήματος

Τοποθέτηση συμπλέκτη XTend

1. Βιδώστε την πλάκα ώσης XTend στον σφόνδυλο ή στον σφόνδυλο διπλής μάζας. Βιδώστε σταυρωτά τις βίδες στερέωσης με τη σωστή ροπή στρέψης.
Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.
2. Βιδώστε το παξιμάδι (1) του βιδωτού στοπ περιβλήματος (2) με 8 Nm.
→ Ισοστάθμιση φθοράς της πλάκας ώσης XTend ενεργοποιημένη.

Αποσυναρμολογήστε το συμπλέκτη XTend (για επαναχρησιμοποίηση)

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (1) του βιδωτού στοπ περιβλήματος (2). Μην ξεβιδώσετε εντελώς το παξιμάδι (1). → Ισοστάθμιση φθοράς της πλάκας ώσης XTend απενεργοποιημένη.
2. Ξεβιδώστε σταυρωτά τις βίδες στερέωσης.
Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.



Η απενεργοποιημένη ισοστάθμιση φθοράς αποτρέπει πιθανό ακούσιο εκτοπισμό κατά την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση.

Τηρείτε τις πληροφορίες σέρβις:

- Δίσκος συμπλέκτη - Έλεγχος στρεβλότητας (12012 EL)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing / not greasing the guide tube (11545 EN)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation