



Abb. 1: Dichtungssätze (Beispiele)

Der Dichtungssatz wird benötigt, wenn die Mechatronik ersetzt oder beim Getriebeölwechsel demontiert wird. Bei der Demontage der Mechatronik ändert sich die zum Befüllen benötigte Ölmenge. Bei Verwendung eines Ölwechselkits ist ggf. zusätzliches Öl notwendig.

- Adapter (1) in der korrekten Lage einbauen.
- Dichthülsen (2) vorsichtig entfernen. Beschädigung des Getriebegehäuses beim Ausbau vermeiden.

Art.-Nr.	Getriebe
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Serviceinformation beachten: Ölwechselkit für ZF-Automatgetriebe 5HP/6HP (50145 DE)  
 Serviceinformation beachten: Führungshülse Mechatronik für ZF-Automatgetriebe 6HP (50324 DE)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)