

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Sekundärluftpumpe 0899001

- Problem** Neue Sekundärluftpumpe arbeitete nicht korrekt.
- Grund** Häufig ist der tatsächliche Ausfallgrund der Sekundärluftpumpe die Undichtigkeit des Rückschlagventils.
- Montagehinweis** Beim Austausch der Sekundärluftpumpe auch das Rückschlagventil und das Elektroumschaltventil auf Dichtheit und Funktion überprüfen.

Sollte zwischen Sekundärluftpumpe und Rückschlagventil Abgaskondensat zu finden sein, muss zur Fehlerbehebung auch das Rückschlagventil erneuert werden.