


SWAG 40 93 3748

Applicabile a:
Vauxhall, Opel Corsa C, Combo C, Tigra, Vita

SWAG®



IT

Motorino tergicristallo

Problema

Tergicristallo - i tergicristalli non funzionano.

Cause

Motorino tergicristallo guasto.

Soluzione

Rimuovere i bracci del tergicristallo e il pannello in plastica sotto il parabrezza per accedere al leveraggio del tergicristallo. Rimuovere l'assieme completo del leveraggio del tergicristallo dal veicolo, ispezionarlo per l'eventuale usura eccessiva e sostituirlo se necessario.

Se si sostituisce il motorino del tergicristallo, assicurarsi che il motore e il leveraggio siano in posizione di "riposo"; questo è contrassegnato con le frecce sulla staffa di montaggio del motorino del tergicristallo - "LH" (guida a sinistra) e "RH" (guida a destra). Svitare il dado di fissaggio del leveraggio alla corona dentata del motorino e rimuovere i tre bulloni di fissaggio del motorino; questi i passaggi per rimuovere il motorino dal collegamento. (Fig. 1 e 2)

Fissare il nuovo motorino al leveraggio, fornito con viti autofilettanti da inserire nei fori di fissaggio. (Fig.3) Allineare il braccio del tergicristallo alla trasmissione scanalata del motorino, assicurandosi che sia allineato tra le frecce contrassegnate LH o RH - a seconda delle specifiche del veicolo - e serrare il nuovo dado in dotazione. (Fig.4)

Al termine, rimontare il leveraggio del tergicristallo sul veicolo insieme al pannello in plastica e ai bracci del tergicristallo.

Testare il funzionamento dei tergicristalli e regolare l'allineamento del braccio del tergicristallo secondo necessità.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4