

# DE V20-72-5294

## EINBAUHINWEIS

11503



### WICHTIG!

**Nach Montage des neuen Ölstandsensors und befüllen mit Motoröl den Motor starten und für 10 Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen.**

Erst im Anschluss ist die korrekte Messung der Motorölniveaus gewährleistet.

Der Ein- und Ausbau darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal nach Herstellervorgabe durchgeführt werden.

---

# EN V20-72-5294

## MOUNTING INSTRUCTIONS

11503

### IMPORTANT!

**After installing the new oil level sensor and filling with engine oil start the engine and let it run for 10 minutes at idle speed.**

A correct measurement of the engine oil level is only ensured after this.

The installation and removal may only be performed out by trained and qualifies personnel in accordance with the manufacturer's specifications.