

Befüllungsanleitung für Kompressoren

Vor Einbau des Kompressors die Klimaanlage evakuieren und spülen. Bei jedem Öffnen der Klimaanlage muss der Trockner erneuert werden.

Kompressor mit Ölablassschraube



Öl-Ablausschraube des neuen Kompressors öffnen.



Vorhandenes Öl vollständig entleeren (Antriebswelle drehen) und umweltgerecht entsorgen.



Nach Herstellerangaben mit PAG Öl befüllen.



Öl-Ablausschraube schließen.



Antriebswelle des Kompressors zwecks Verteilung des Öls 8–10x drehen.
Kompressor einbauen.

Kompressor ohne Ölablassschraube



Ist keine Ablassschraube vorhanden, dann die Entleerung über die Hoch-/Niederdruckanschlüsse vornehmen.



Vorhandenes Öl vollständig entleeren (Antriebswelle drehen) und umweltgerecht entsorgen.



Über den Hochdruckanschluss nach Herstellerangaben mit PAG Öl befüllen.



Antriebswelle des Kompressors zwecks Verteilung des Öls 8–10x drehen.
Kompressor einbauen.

Nach dem Einbau des Kompressors und der Befüllung mit Kältemittel sollte der Kompressor nach Motorstart einige Minuten bei Leerlaufdrehzahl betrieben werden.