



Montage sur: FORD SCORPIO II



Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur au centre (1).



Le boîtier logeant les 3 filtres est situé en dessous de la tringlerie des essuies-glaces (2).



Retirer à l'aide d'un tournevis les 4 clips métalliques (3) assurant la fermeture du boîtier filtrant.



Extraire les 3 filtres usagés en commençant par celui du centre puis les 2 autres et les remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes