



Montage sur: ALFA ROMEO 156 (CAD)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur sous la baie de pare-brise coté passager (1).



Dévisser la vis cruciforme (2) situé près de l'articulation du capot droit.



Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité moteur (3) et dévisser les 2 vis torx sur le carter (4).



Maintenir soulevé le carter et procéder au changement du filtre.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes