



Montage sur: KIA PICANTO I



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur, côté passager derrière la boîte à gants. 2 goupilles en matière plastique sont à retirer (repère 1) pour retirer la boîte à gants



Le couvercle du boîtier se trouve devant vous, exercer une légère pression en tirant pour ouvrir le boîtier (repère 2), puis retirer le couvercle.



Retirer le filtre usagé et procéder au remplacement.



Le nouveau filtre est à glisser au fond de son logement, flèche du sens de filtration vers le bas (repère 3). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes