



Montage sur: PEUGEOT 301



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Localiser le boîtier filtrant (2).
Pour l'ouvrir exercer une pression dans la partie inférieure du couvercle (3).



Détail du boîtier filtrant une fois ouvert, dans l'encadré le couvercle.



Extraire le filtre usagé en le déformant, l'ouverture du climatiseur étant plus petite.
Procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes