



Montage sur: SSANGYONG RODIUS



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, dégager les 2 arrêteurs (2) en tirant sur les pattes plastique à l'intérieur. Basculer le tiroir de boîte vers le bas (voir encadré).



Ouvrir le boîtier au fond à droite en faisant levier sur le loquet de fermeture (3) et retirer le couvercle comme indiqué sur celui-ci (flèches).



Retirer le premier filtre, puis le second en le déplaçant vers la gauche à l'aide de la poignée prévue (4). Procéder au remplacement de ceux-ci. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes