

ES

## Filtro Habitáculo

Elemento responsable de evitar que las partículas que se encuentran en suspensión en el aire (polen, bacterias, polvo, etc) entren en el habitáculo a través de la entrada de aire exterior. Se recomienda su sustitución al menos cada 15.000 km.

### GUÍA DE SUSTITUCIÓN

#### Pasos a seguir

#### Descripción

1.- Localizar filtro habitáculo

2.- Desmontar

3.- Montar nuevo filtro habitáculo



PT

## Filtro de Habitáculo

Elemento responsável por evitar que as partículas que se encontram em suspensão no ar (polen, bactérias, pó, etc) entrem no habitáculo através da entrada de ar exterior. Recomenda-se a sua substituição pelo menos cada 15.000 km.

GUIA DE SUBSTITUIÇÃO	
Passos a seguir	Descrição
1.- Localizar filtro habitáculo	
2.- Desmontar	
3.- Montar novo filtro habitáculo	

