


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG632

PHOTOS



Bomes	
B+	Positive
B-	Negative
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

VOLVO TRUCKS		
F 4 - F 406	80 ch	09.1975 > 02.1986
F 4 - F 408	109 ch	04.1978 > 02.1986
F 6 - F 610	147 ch	02.1980 > 10.1986
F 6 - F 611	154 ch	02.1980 > 02.1986
F 6 - F 613, F 614	174 ch	09.1975 > 02.1986
F 6 - F 615 S	180 ch	12.1978 > 10.1981
F 6 - F 617 S	180 ch	12.1978 > 02.1986
F 7 - F 7	220 ch	08.1978 > 12.1985
	220 ch	08.1978 > 12.1985
	220 ch	08.1978 > 12.1985
	220 ch	08.1978 > 12.1985
F 10 - F 10/260	261 ch	01.1983 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
F 80 - F 88/260	258 ch	08.1965 > 06.1977
F 80 - F 89/330	330 ch	10.1970 > 06.1977

VOLVO TRUCKS

(suite) F 80 - F 89/330

330 ch

10.1970 > 06.1977

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.