


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG698

PHOTOS



W L 15 S DFM

Bornes	
W	Revolution Meter
L	Lamp
15	Ignition
S	Sense [+]
DFM	


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

DAF		
85 (92-98) - FA 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FA 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FA 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 (92-98) - FAD 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FAD 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FAD 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 (92-98) - FAG 85.330, FAR 85.330, FAS 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FAG 85.360, FAR 85.360, FAS 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FAG 85.400, FAR 85.400, FAS 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 (92-98) - FAT 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FAT 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FAT 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 (92-98) - FT 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FT 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FT 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 (92-98) - FTG 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FTG 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FTG 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 (92-98) - FTT 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FTT 85.360	364 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FTT 85.400	401 ch	03.1995 > 02.1998
85 CF (98-00) - FA 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FA 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FA 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAC 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAC 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAC 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAD 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAD 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAD 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAR 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAR 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAR 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAS 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAS 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAS 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAT 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAT 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FAT 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FT 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FT 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FT 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FTG 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FTG 85 CF 380	381 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FTG 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000

DAF		
85 CF (98-00) - FTT 85 CF 340	340 ch	02.1998 > 12.2000
85 CF (98-00) - FTT 85 CF 430	428 ch	02.1998 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.