

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>50</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M5 B+</b>
Connectique	<b>PLUG130</b>

## PHOTOS



Bomes	
A	Positive
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
616 - 1.6	75 ch	06.1973 > 02.1978
818 Break - 1.6	75 ch	01.1977 > 10.1978
929 (80-86) (LA) - 2.0	90 ch	05.1979 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.