


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>30</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG140</b>

## PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

### DAIHATSU


CUORE (80-85) (L55, L60) - 0.5 (L55)	27 ch	10.1980 > 09.1985
CUORE (80-85) (L55, L60) - 0.6 (L60)	30 ch	08.1982 > 09.1985
CUORE (94-98) (L501) - 0.8	42 ch	11.1996 > 10.1998
SPARCAR Bus - 0.8	39 ch	09.1983 > 05.1986
SPARCAR Bus - 1.0	45 ch	09.1983 > 05.1986
SPARCAR Camionnette - 0.8	39 ch	09.1983 > 05.1986
SPARCAR Camionnette - 1.0	45 ch	09.1983 > 05.1986
TAFT - 1.6 D 4x4 (F20, F25)	67 ch	09.1976 > 02.1985

### SUZUKI

CARRY (80-85) (ST) - 0.8 (ST90V)	37 ch	11.1980 > 10.1985
----------------------------------	-------	-------------------

### TOYOTA

1000 (KP30_) - 1.0	45 ch	04.1969 >
1000 Camionnette (KP36V_) - 1.0	45 ch	04.1969 >
COROLLA (75-80) 3 volumes (KE) - 1.2 (KE20, KE25)	58 ch	10.1972 > 06.1977
HIACE (77-82) Camionnette (_H_) - 1.6 (RH20-30)	67 ch	02.1977 > 03.1983
HIACE (77-82) Wagon (_H_) - 1.6	67 ch	01.1979 > 12.1984
STARLET (73-78) (KP) - 1.0	45 ch	11.1974 > 08.1978
STARLET (73-78) Break (KP) - 1.0	45 ch	05.1976 > 08.1978

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.