


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140

PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (76-83) (SJ, SY) - 1.6 L/EX (SY)	80 ch	01.1978 > 09.1983
ACCORD (76-83) Hatchback (SJ, SY) - 1.6 L/EX (SJ, SY)	80 ch	01.1979 > 09.1983
CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1300 L (SS)	60 ch	09.1979 > 09.1983
JAZZ (82-86) (AA) - 45 1.2	45 ch	02.1984 > 10.1986
JAZZ (82-86) (AA) - 55 1.2	54 ch	09.1984 > 10.1986
JAZZ (82-86) (AA) - 56 1.2	56 ch	10.1983 > 10.1986
PRELUDE (78-82) Coupe (SN) - 1.6	80 ch	11.1978 > 10.1982
QUINTET (SU) - 1.6 EX	80 ch	02.1980 > 12.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.