

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG606

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
IG	Ignition (+)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.4 (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.6 (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.4 16V (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.6 16V (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.4 (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.6 (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.6 16V (ZZE112_)	110 ch	02.2000 > 01.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.