

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG292

PHOTOS



Bornes	
FR	Trio (Lamp)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
D	Dummy

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 16V Vtec (EH9)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i Vtec (EJ1)	125 ch	01.1994 > 03.1996
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3)	75 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 ESi (EH6)	125 ch	03.1992 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.