

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite borne positive du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucun charge, les lampes restent allumées.
- Charge OK, mais la lampe reste allumée.
- Une charge sans fin, si l'air de la batterie arrive au niveau de la terre.
La lampe s'allume quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le sol de courant soit positive sur "CVC" ou "CVC". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :
- Aucun charge, la lampe s'allume.
- Charge OK, mais la lampe reste allumée.
- Une charge sans fin, si l'air de la batterie arrive au niveau de la terre.
- Surcharge ou charge nulle.
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Des câbles trop longs, une mauvaise terre, une mauvaise connexion, une mauvaise terre, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6	90 ch	02.1994 > 04.1996
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6 4x4	114 ch	08.1993 > 08.1995
COLT (92-96) (CA_A) - 1.6 GLXi 16V (CA4A)	113 ch	04.1992 > 04.1996
COLT (92-96) (CA_A) - 1.8 GTi 16V (CA5A)	140 ch	04.1992 > 04.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 GLSI (E52A)	126 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 (E52A)	116 ch	02.1994 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 1.8 GLSI (E52A)	126 ch	11.1992 > 08.1996
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.6 16V (CB4A)	113 ch	06.1992 >
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 1.6 16V (CB4W)	113 ch	12.1992 > 10.2003
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 1.6 16V 4WD (CD4W)	113 ch	12.1992 > 10.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.