

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Rond</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - RS6	450 ch	07.2002 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - S6 quattro	340 ch	09.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - RS6	450 ch	07.2002 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - RS6 plus	480 ch	04.2004 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - S6 quattro	340 ch	09.1999 > 01.2005

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.