

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Pignon rectangulaire</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>98</b>
Raccord d'entrée	<b>F18x150</b>
Raccord de sortie	<b>F14x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>15</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
	<b>Corps Aluminium</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

**APPLICATIONS**
**CITROËN**

JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 01.2002
	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >


**FIAT**

DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	10.2002 >

**IVECO**

DAILY (00-06) - 2.8 29 L 13	125 ch	05.2001 >
	125 ch	11.2001 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13 V	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 13	125 ch	05.1999 > 04.2006
	125 ch	05.1999 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 13	125 ch	05.1999 >
	125 ch	05.1999 >

<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.