

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | TOYODA |
| Fixation de la poulie | Pignon cranté |
| Hauteur de poulie [mm] | 96 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 4 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] pignon 10dts |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| TOYOTA | | |
|---|--------|-----------|
| LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D | 163 ch | 10.2000 > |
| LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 125 ch | 04.1996 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.