

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Position (L/T) | derrière le disque frein (Trailing) |
| Restriction du fabricant | ATE |
| | Etrier flottant |
| | Etrier de frein (1 piston) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Diamètre de piston [mm] | 33 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

| PEUGEOT | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| 406 (8B) - 1.8 | 90 ch | 05.1997 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 1.8 16V | 116 ch | 10.2000 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 1.9 D | 75 ch | 10.1996 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 1.9 TD | 90 ch | 07.1996 > 05.2004 |
| | 92 ch | 07.1996 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.0 | 141 ch | 11.1996 > 03.1999 |
| 406 (8B) - 2.0 16V | 132 ch | 11.1995 > 05.2004 |
| | 135 ch | 01.1999 > 08.2000 |
| | 136 ch | 08.2000 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.0 16V HPi | 140 ch | 05.2001 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.0 HDI 110 | 109 ch | 06.1998 > 08.2001 |
| | 107 ch | 08.2001 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.0 HDI 90 | 90 ch | 02.1999 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.0 Turbo | 147 ch | 04.1996 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.1 TD 12V | 109 ch | 01.1996 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.2 | 158 ch | 07.2000 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 2.2 HDi 135 | 133 ch | 03.2000 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 3.0 24V | 190 ch | 10.1996 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 3.0 V6 | 207 ch | 03.2000 > 05.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 1.8 | 90 ch | 05.1997 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 1.8 16V | 110 ch | 10.1996 > 10.2000 |
| | 116 ch | 10.2000 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 1.9 D | 75 ch | 11.1996 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 1.9 TD | 90 ch | 11.1996 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 16V | 132 ch | 10.1996 > 10.2004 |
| | 135 ch | 01.1999 > 10.2000 |
| | 136 ch | 10.2000 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi | 140 ch | 05.2001 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110 | 109 ch | 02.1999 > 04.2004 |
| | 107 ch | 08.2001 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90 | 90 ch | 02.1999 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo | 147 ch | 10.1996 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V | 109 ch | 10.1996 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.2 | 158 ch | 07.2000 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.2 HDi 135 | 133 ch | 03.2000 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 3.0 24V | 190 ch | 10.1996 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 3.0 V6 | 207 ch | 03.2000 > 10.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 2.0 16V | 132 ch | 03.1997 > 12.2004 |
| | 135 ch | 01.1999 > 10.2000 |
| | 136 ch | 10.2000 > 12.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 2.2 | 158 ch | 03.2002 > 12.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 2.2 HDi 135 | 133 ch | 03.2000 > 12.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 3.0 V6 | 207 ch | 03.2000 > 12.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V | 190 ch | 03.1997 > 12.2004 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.