

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NBK</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (94-98) C (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) C (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.5 16V	88 ch	07.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 2.0 24V	144 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.3 16V	73 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V	88 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.6 TD	82 ch	05.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.8 16V	114 ch	08.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 2.0 D	71 ch	10.1996 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.