

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant          | <b>SUMITOMO</b>                            |
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>18</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>48</b>                                  |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

| <b>TOYOTA</b>                                      |        |           |
|--|--------|-----------|
| LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.2 TD (HDJ100_) | 204 ch | 01.1998 > |
| LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7              | 238 ch | 02.2002 > |
| LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7 (UZJ100_)    | 235 ch | 01.1998 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.