



## Montage sur: TOYOTA RAV4 II (Type XA2)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, dégager les 2 arrêteurs (2) en pressant sur les flancs du tiroir (voir flèches rouges). Basculer le tiroir vers le bas.



Ouvrir le couvercle du boîtier filtrant en agissant sur les 2 pattes de fermeture (3) et sortir le cadre et son filtre.



Extraire l'élément filtrant de son cadre et procéder à son remplacement.  
Aucun outil n'est nécessaire pour effectuer le changement  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**