



Montage sur:
AUDI A6 I (Type 4A/B/BH)
AUDI S6 I
(Type 4A/B/BH, C4/5)



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur côté passager devant la baie de pare-brise (1).
Ouvrir le capot moteur.
Retirer le joint d'étanchéité du capot moteur (2).



Extraire ensuite dans sa totalité le carter de ventilation (3).



Basculer le loquet de fermeture (4) vers le bas .



Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes