



Montage sur: SMART FORTWO II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur près de la pédale d'accélérateur (1).



Ouvrir le boîtier filtrant en agissant sur les pattes plastiques de fermeture (2).
Retirer le couvercle.



Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes