



**Montage sur:  
AUDI A3 III  
(Type 8V) 08/12>**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dans le fond de la boîte à gants se positionne une trappe (2), la démonter et l'extraire totalement à l'aide de la patte plastique sur l'extrémité droite.



Retirer le couvercle du boîtier filtrant en tirant vers soi à l'aide de la poignée centrale (3) et en dégagant les loquets de fermeture (4) à gauche et à droite de la trappe.



Extraire le filtre usagé de son boîtier et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**