



**Montage sur:  
TOYOTA AVENSIS I  
(Type T22) Avec AC**



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté conducteur, à coté de la pédale d'accélérateur (1).



Dégrafer (2) le flanc souple de la console centrale et retirer totalement ce carter.



Ouvrir le boîtier filtrant, pour cela retirer le couvercle (3)



Extraire les 2 filtres usagés l'un après l'autre et les remplacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**