



## Montage sur: AUDI A4 II (Type 8E/8H/B6) AUDI RS 4 (Type 8E/8H)



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).  
Ouvrir le capot moteur et retirer le joint d'étanchéité (2).



Retirer le carter dans sa totalité.  
Repérer le boîtier de filtre (2)  
Ouvrir le couvercle en actionnant les 2 fermoirs (3).



Retirer l'ancien filtre.



Remplacer le par un filtre neuf.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**