



## Montage sur: RENAULT ESPACE IV



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur au centre.  
Ouvrir le capot moteur (repère 1).



Repérer le filtre d'habitacle.  
Pour extraire l'élément usagé maintenir les 2 derniers plis à chaque extrémité (voir flèches 2) et le tirer vers l'avant.



Sortir l'élément filtrant en le faisant pivoter vers l'avant.



Remplacer l'élément filtrant.  
Aucun outil n'est nécessaire pour procéder à son remplacement.  
Le replacer dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**