



Montage sur: KIA PICANTO I




1
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur, côté passager derrière la boîte à gants. 2 goupilles en matière plastique sont à retirer (repère 1) pour retirer la boîte à gants



2
Le couvercle du boîtier se trouve devant vous, exercer une légère pression en tirant pour ouvrir le boîtier (repère 2), puis retirer le couvercle.



3
Retirer le filtre usagé et procéder au remplacement.



4
Le nouveau filtre est à glisser au fond de son logement, flèche du sens de filtration vers le bas (repère 3). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes