



Montage sur: AUDI Q5 (Type 8RB)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 3 vis plastiques (2) afin de retirer le carter souple.



Ouvrir le boîtier filtrant en faisant coulisser le couvercle blanc vers la droite à l'aide de la poignée (3). Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé vers le bas, procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes