



Montage sur: MAZDA 3 (Type BM)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur de la voiture, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Désaccoupler l'amortisseur de la boîte à gants (2) en tirant dans le sens de la flèche, puis appuyer fortement sur les flancs de chaque coté et basculer l'ensemble vers le bas.



Extraire le filtre usagé en tirant vers soi pour le sortir de son logement.



Procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes