



## Montage sur: MITSUBISHI SPACE STAR (Type DG\_A) avec AC



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, derrière la boîte à gants. Ouvrir celle-ci et presser sur les flancs pour la retirer (voir flèche 1 et flèche 2).



Les 2 filtres sont placés l'un sur l'autre (voir flèche 3) faire coulisser l'agrafe de maintien (4) dans le sens de la flèche et la retirer.



Sortir le premier filtre .



Puis le deuxième en le soulevant par le dessous (voir flèche). Les remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**