



Montage sur: IVECO DAILY IV 2006 > 2011 IVECO DAILY V 2011>



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur dans le conduit de la bouche d'aération (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.



Le boîtier filtrant se trouve juste derrière la bouche d'aération (voir flèche 2).



Retirer le couvercle du boîtier filtrant en exerçant une pression sur la patte de fermeture (voir flèche 3).



Extraire l'élément filtrant usagé en le tirant vers le haut. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes