



## Montage sur: LANDROVER FREELANDER I



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 4 vis hexagonales de 6 mm (2).  
Le couvercle du boîtier fait partie intégrante du filtre.



Extraire le filtre usagé de son boîtier en tirant vers le bas et procéder à son remplacement.

Replacer les 4 vis de 6 mm pour refermer le boîtier.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**