



## Guarnizione Collettore di Scarico **MAN**

Nota la posizione di montaggio: la parte in rilievo (nervatura) deve essere sempre montata in direzione della testata del cilindro.




 277.762



 467.251



 638.951

