

MANN-FILTER Produktinformation

Nr. 75
07.02.2018

Montage des MANN-FILTER Harnstofffilters U 630 x KIT

Der MANN-FILTER Harnstofffilter U 630 x KIT wurde überarbeitet. Die Überarbeitung macht sich optisch, als auch in der Handhabung und Montage des Filters bemerkbar.

Die aktuelle Ausführung des Harnstofffilters besitzt kein Gewinde im Innendurchmesser, weshalb dieser nicht mehr geschraubt, sondern nur noch aufgesteckt werden muss.

Selbstverständlich erfüllt der Filter nach wie vor die Anforderungen des Fahrzeugherstellers und kann in allen Fahrzeugen verwendet werden, die in unserem Online-Katalog (www.catalog.mann-filter.com) dafür aufgeführt sind.



Innendurchmesser
mit Gewinde zum
Aufschrauben



Innendurchmesser
ohne Gewinde
zum Aufstecken

O-Ring und
Ablassschraube
müssen ebenfalls
getauscht
werden



Bisherige Ausführung

Aktuelle Ausführung

Einbau

1. Vor dem Einbau: O-Ringe oben und unten leicht mit Harnstoffflüssigkeit, Glycerin oder Parket Super-O-Lube benetzen
2. Anschließend den Filter in den Gehäusedeckel stecken und komplett in das Gehäuse einschrauben



O-Ring

Ablassschraube

Ausbau

1. Gehäusedeckel öffnen (Werkzeug: SW 32)
2. Deckel abschrauben
3. Schaumteil abnehmen und Filter herausziehen – wenn sich dieses nicht mit der bloßen Hand lösen lässt, kann hierzu ein Gabelschlüssel verwendet werden (Werkzeuggröße SW 19 oder SW 21)



1.



2.



3.

