

SERVICE-INFO




Napotki za montažo k centralnemu zapiralnemu ležaju 510 0016 10

Proizvajalec vozila:
Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-št.: 510 0016 10

OE-št.: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

 Pri montaži centralnega zapiralnega ležaja pazite na to, da bo ležaj **(1)** s svojo ravno stranjo usmerjen k sklopki!




Slika 1: 510 0016 10

Ležaj, ki je padel iz centralnega zapiralnega ležaja, je lahko vložen obratno. To pa povzroča nedelovanje zapiranja in posledično poškodbo krožnikaste vzmeti pritiskalnega koluta. Pri tekočem motorju bo tako slišen hrup iz področja menjalnika.

Opozorilo:

Reklamacijo, ki izkazuje poškodbo do katere je prišlo zaradi napačne montaže, **ni mogoče** priznati kot garancije.

 Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!



Slika 2: Napačno



Slika 3: Pravilno

Vzrok:

- vodilna izboklina zapiralnega ležaja (glejte **slika 2**) se brusi ob krožnikasto vzmet
- zapiralen ležaj se tre ob rob trupa centralnega zapiralnega ležaja

Da ne bo prišlo do poškodbe sklopke in menjalnika ter posledično do neželjenih popravil, se mora pred montažo centralnega zapiralnega ležaja preveriti pravilna lega zapiralnega ležaja (glejte **slika 3**).

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 10.2007 (zamenja 10. 2006)
LuK 0006

Tehnične spremembe pridržane
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket