

SERVICE-INFO



Navodila za montažo dvomasnega vztrajnika s transportnim pritrdilom

Proizvajalec

vozil: Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Model:

Hyundai: Tucson

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Št. LuK-AS: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10



Slika 1: Transportna varovalka ostane v ZMS

Dvomasni vztrajnik (ZMS) je opremljen s transportno varovalko (blokirni zatič).

Ta blokira primarno in sekundarno maso. Nameščen je na dvomasnem vztrajniku na motorni strani (glej sliko 1).

Sukanje obeh mas (v prostem kotu) pri novem vztrajniku zato ni mogoče.

Pozor:

Blokirnega zatiča pri montaži ne smete odstraniti. Med pogonom ga mehanizem samodejno odreže. Odrezani deli plastične varovalke ostanejo varno v vztrajniku.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 05.2010
LuK 0021

Tehnične spremembe pridržane
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

