



Stran 1/2

Navodila za montažo pri garnituri LuK RepSet® Pro s sklopko LuK SAC in dvomasnim vztrajnikom LuK DMF 415 0146 10

Proizvajalec

vozil: Nissan, Opel, Renault

Model:

Nissan: Primastar

Opel: Vivaro

Renault: Avantime, Laguna II,
Laguna II Grandtour,
Vel Satis, Espace, Traffic II

Leto modela: 10.2001 -

Motor: G9U ###, G9T ###

LuK RepSet® Pro &

LuK RepSet® DMF Katal. št.:

623 3093 00, 623 3093 09,
623 3093 33, 623 3105 09,
623 3105 33, 623 3159 09,
623 3159 33, 623 3159 34,
624 3370 09, 624 3370 33,
624 3370 34,
600 0041 00, 600 0042 00,
600 0078 00, 600 0080 00

DMF Katal. št.: 415 0146 10

Ker je sklopka SAC proizvajalca LUK samodejno nastavljiva, je treba pri njeni namestitvi tlačno ploščo pritrčiti brez uporabe nasprotne sile.

Zaradi tega tlačne plošče z vijaki ne smete vleči navzgor z nasprotno silo od membranske vzmeti, saj bi to sprožilo nastavitveni mehanizem ter privedlo do slabšega delovanja sklopke.



Slika 2: Škatla z orodjem SAC 400 0237 10



Slika 1: LuK RepSet® Pro 623 3105 33

Orodje za montažo sklopke SAC proizvajalca LuK omogoča namestitev sklopke brez uporabe nasprotne sile ter tako predstavlja ključni element.

Pri pravilni namestitvi delov so vse konice membranske vzmeti poravnane ena z drugo. Izklopni ležaj omogoča enakomerno obremenitev. To zagotavlja pravilno delovanje sklopke.



Slika 3: Pravilna namestitev

Pozor:

Vijake, ki so priloženi garnituri za popravilo RepSet, se uporablja za pritrčitev tlačne plošče!

Pri nepravilni namestitvi delov konice membranske vzmeti niso poravnane. To povzroči nagibanje izklopnega ležaja na membranski vzmeti, ter tako privede do slabšega delovanja sklopke.



Slika 4: Nepravilna namestitev

Na 2. strani v tem Listu s servisnimi informacijami je podan pravilen način za namestitev sklopke SAC proizvajalca LuK.



Navodila za montažo pri garnituri LuK RepSet® Pro s sklopko LuK SAC in dvomasnim vztrajnikom LuK DMF 415 0146 10



Slika 5: Ročno sukajte stebelne vijake na orodju za montažo sklopke SAC dokler ne začutite rahlega upora; ne uporabljajte nobenega orodja



Slika 6: Namestite orodje za montažo sklopke SAC ter zategnite tlačno ploščo tako, da se prirobnica pokrova nasloni na dvomasni vztrajnik LuK DMF



Slika 7: Priložene vijake ročno vstavite v 6 razpoložljivih lukenj z navoji ter jih privijte z momentom privijanja $10,5 \pm 1$ Nm



Slika 8: Popustite membransko vzmet tako, da zrahljate vreteno orodja za montažo sklopke SAC ter ga s pomočjo stebelnih vijakov odstranite



Slika 9: Ročno vstavite še preostale 3 vijake ter jih privijte z momentom privijanja $10,5 \pm 1$ Nm

Pozor:

Po zaključeni namestitvi mora biti nastavev membranske vzmeti takšna, kot je prikazana na sliki 3 na 1. strani!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 02.2011
LuK 0026

Tehnične spremembe pridržane
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

