



## LuK SERVİS BÜLTENİ



# Montaj Talimatı

## 6 yaylı sönümleyicili debriyaj balatası ve Ø 430 mm baskı

### LuK Debriyaj

Balataları: 343 0150 10, 343 0182 10,  
343 0192 10, 343 0194 10,  
343 0197 10, 343 0202 10,  
343 0203 10, 343 0204 10,  
343 0205 10, 343 0206 10,  
343 0207 10, 343 0208 10,  
343 0209 10, 343 0210 10,  
343 0211 10, 343 0212 10,  
343 0213 10, 343 0215 10,  
343 0217 10, 343 0220 10,  
343 0221 10, 343 0222 10,  
343 0227 10, 343 0228 10,  
343 0229 10, 343 0238 10



Resim 1: Kilitleme pimi

Yukarıda listelenen debriyaj balataları, kullanılmış baskılar ile ikinciler, 4 kilitleme pimi (Resim 1) ile çıkarılmadan önce sabitlenmedikçe kullanılamazlar. Bu üretici fark etmeksizin tüm 430 mm çaplı baskıya sahip ve düz diyafram yay parmaklı çekmeli tip debriyajlar için geçerlidir.

Araç üreticisinin teknik özelliklerine uyunuz!



Resim 2: Kilitleme pimleri, stop pimleri ve debriyaj muhafazası arasına monte edilir.

Kilitleme pimleri, durdurma pimleri ve debriyaj muhafazası (Resim 2) arasına monte edilir. Daha önce çıkartılmış kilitleme pimlerini kullanın veya yeni bir baskı veya 2- 3 mm kalınlığında kalın telden yapılmış olanları kullanın.

### Not:

Yeni baskılar halihazırda dört adet sabitleme pimiyle emniyete alınmıştır.

Eğer debriyaj ilk olarak kilitleme pimleri takılmadan sökülürse, baskı tüm çalışma hareketi boyunca motora doğru kayacaktır. Diyafram parmaklarının uçları debriyaj muhafazasına kadar uzanacak burulma damperi ve / veya tahrik diskine temas edecektir. Bu, çalışma esnasına debriyaj ayırma problemlerine neden olacaktır.

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr) veya [www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

### Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84  
[www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr)  
[www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr)

SCHAEFFLER  
**REPXPERT**