



Das Original

TSI 02/09



# Monteringsanvisning Land Rover Freelander K 1,8 motorer



## 489.860

Enlagers-packningen måste placeras ovanpå topplockspackningen med den svarta sidan mot cylindertoppen. Se skiss. Denna tvådelade packning ersätter tidigare utförande och passar alla Land Rover Freelander K 1,8 motorer.

Om styrningar av plast är monterade skall dessa ersättas av stålstyrningar. Var noga med att inte skada tätningsytorna på block och topp vid bytet. Klamma oljeplåten med topplocks-bultar och distanser (Rover 18G 1736) Tillse att bultarna monteras på ursprungpositionen.

Följ tillverkarens monteringsanvisning.

Åtdragningsinstruktioner:

Steg 1	20 Nm
Steg 2	180° rotationsvinkel
Steg 3	180° rotationsvinkel

