

**Volkswagen Passat 11.80 – 08.82****HINWEIS**

Beigepackte Buchse vor dem Einbau des Stoßdämpfers auf den unteren Befestigungsbolzen aufstecken.

NOTICE

When fitting shock absorbers the attached bush must be slipped on the lower mounting pin.

AVIS

La buselure livrée doit être montée sur le boulon de fixation inférieur avant le montage de l'amortisseur.

AVISO

El casquillo suministrado debe insertarse en el perno de fijación inferior antes del montaje del amortiguador.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation

**Volkswagen Passat 11.80 – 08.82****HINWEIS**

Beigepackte Buchse vor dem Einbau des Stoßdämpfers auf den unteren Befestigungsbolzen aufstecken.

NOTICE

When fitting shock absorbers the attached bush must be slipped on the lower mounting pin.

AVIS

La buselure livrée doit être montée sur le boulon de fixation inférieur avant le montage de l'amortisseur.

AVISO

El casquillo suministrado debe insertarse en el perno de fijación inferior antes del montaje del amortiguador.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation



فولكس فاجن باسات 08.82 – 11.80

إرشاد

قبل تثبيت ممتص الصدمات، ركب الجلبة المرفقة على مسمار التثبيت السفلي.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation



فولكس فاجن باسات 08.82 – 11.80

إرشاد

قبل تثبيت ممتص الصدمات، ركب الجلبة المرفقة على مسمار التثبيت السفلي.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation